

HANDCASE

MANUAL DO USUÁRIO DO

H A N D F R O T A

Este manual é intuitivo como nossos softwares, basta observar as imagens para entender como utilizar da melhor e mais eficiente forma.

As telas seguem a ordem lógica da apresentação das ferramentas na interface de cada software.

Descritivo

Suite de 12 ferramentas. Com ele é fácil e rápido administrar e controlar a frota (automóveis, caminhões, utilitários ou ônibus etc) de sua empresa ou de terceiros. Para as maiores empresas serve como um complemento móvel e atualizado. Estruturado em Histórico, Viagens, Mecânica, Combustíveis, Pneus, Vistoria, Acidentes, Seguros, Quilometragem, Lubrificantes, Relatórios e Escala. Em português.

1.0 - PALM OS 3.5 ou superior (uso da ram 133 KB)

Requerimentos

Qualquer handheld que rode PALM OS;

Sistema PALM 3.5 ou superior;

Instalação

Se você recebeu o programa por e-mail, basta descompactar o zip na área de trabalho e dar um duplo clique no arquivo **Handfrota.prc** a ferramenta de instalação do seu Palm irá abrir apresentando o arquivo a ser sincronizado, sincronize e pronto ou na próxima sincronização ele será instalado.

Se você comprou o cd basta usar o instalador ou acessar pelo Windows Explorer os diretórios, dar um duplo clique no arquivo **Handfrota.prc**, a ferramenta de instalação do seu Palm irá abrir apresentando o arquivo a ser sincronizado, sincronize e pronto ou na próxima sincronização ele será instalado.



Você o reconhecerá pelo logo ao lado.

Ferramentas

Interface inicial



Aqui você escolhe a ferramenta que deseja usar.



Menu padrão, basta copiar das outras ferramentas e colar no HandFrota informações e vice versa.

Obs.: Você poderá copiar do Memos de seu Palm toda a informação e colocar no HandFrota bem como copiar dele e colar no Memos para usar a partir do Palm Desktop. Nas ferramentas o botão transf. Facilita a transferência para outro Palm que tenha o HandFrota instalado das informações de veículos.



Aqui como nas telas das outras ferramentas você escolhe no menu e acessa as ferramentas padrão do Palm podendo ao fecha-las voltar direto para o HandFrota.

Acesso	Início
Personalize o uso e acesso ao HandFrota	
<input type="checkbox"/> Autorizado por
<input type="checkbox"/> Usado por

Ao clicar no botão **A** na tela inicial você poderá personalizar sua cópia do HandFrota com seu nome ou outra informação que julgue útil como Oficina, concessionária etc.

Cadastro de Veículo	Início
Veículo
Data Horário
Marca
Placa Cor
Modelo
Categoria Ano
Renavam
Nº do Chassi
<input type="checkbox"/> 2 eixos <input type="checkbox"/> 4 eixos Outros
DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)	

Aqui você organiza os dados de seu(s) veículo(s). Visíveis nas telas de todas as ferramentas. Poderá organizar as informações veículo a veículo.

Histórico Início

Veículo ▼

Data Horário

Uso

Diário Semanal Mensal

Km rodados Checada

Quilometragem na ida

Quilometragem na volta

.....

Avisar Atualização

Atualizado

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Aqui você organiza o histórico de cada veículo.

Quilometragem Início

Veículo ▼

Rota |

Quilometragem de ida

Quilometragem de volta

Data até

Horário até

Reabastecido Checado

Obs.:

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Aqui você organiza as informações de rodagem de cada veículo baseados na quilometragem.

Mecânica Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo |

▼

Local

Descritivo

Executado Em Andamento

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Mecânica Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo

Cabos ↑

Câmbio

Catalizadores

Chicotes

Coifas

Cont. Remoto

Correias

Corrosão ↓ Em Andamento

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Mecânica Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo

▼ Amortecedores ▼ Press. de Pedais

Local

Descritivo

Executado Em Andamento

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Mecânica Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo

Acelerador ▼

Accessórios

Alarme

Alinhamento

Alternador

Amortecedores

Balanceamento

Bancos ↓ Em Andamento

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Mecânica Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo

Corrosão ↑

Diferencial

Direção

Discos

Eixos

Elétrica

Embreagem

Escapamento ↓ Em Andamento

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Mecânica Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo

▼ Amortecedores ▼ Press. de Pedais

Accessórios ▼

Alarme

Alinhamento

Alternador

Amortecedores

Balanceamento

Bancos ↓ Em Andamento

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Mecânica Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo

Bancos ↑

Batentes

Bateria

Blindagem

Bomba

Buchas

Buzina

Cabos ↓ Em Andamento

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Mecânica Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo

Escapamento ↑

Estepe

Estofamento

Extintor

Filtros

Flexíveis

Freios

GPS ↓ Em Andamento

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Mecânica Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo

▼ Amortecedores ▼ Calibragem

Local

Descritivo

Nível de Fluidos

Nível de Óleo

Press. de Pedais

Sist. Arref.

Sist. de Freios

Sist. Hidráulico

Sist. de Ignição

Executado

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Nas telas acima você organiza todo o tipo de informação referente a mecânica de cada veículo.

Combustíveis Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo |

Local

Cidade

Avisar Qt.: Litros

Reabastecimento R\$

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Aqui você organiza o abastecimento com lembrete de novo abastecimento.

Pneus Início

Veículo ▼

Tipo |

Data Horário

Modelo

Aro Nº de Série

Km inicial Avisar Troca

Km final

Obs.:

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Aqui você organiza as informações sobre os pneus de cada veículo.

Vistoria Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo |

Ações Vistoriada

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Aqui você organiza os controles que julgar necessários em vistorias por veículo.

Acidentes Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo |

Descrição

BO

Envolvido

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Aqui você organiza as informações referentes a acidentes por veículo.

Seguros Início

Veículo ▼

Data Atualizados

Tipo |

Seguradora

Nº da Apólice Em Dia

Licenciamento

.....

Seg. Obrigatório

.....

IPVA

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Aqui você organiza as informações sobre seguros de cada veículo.

Lubrificantes Início

Veículo ▼

Data Horário

Tipo

Marca

Quantidade Checado

Troca

Filtros Conferido

Câmbio Avisa Reposição

Diferencial

.....

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Aqui você organiza as informações sobre lubrificantes de cada veículo.

<p>Viagens - Geral Início</p> <p>Veículo ▼</p> <p>Data Horário</p> <p>Tipo</p> <p>Roteiro da Viagem</p> <p><input type="checkbox"/> Checada</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Avisar</p> <p>Partida <input type="button" value="Complemento"/></p> <p>DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)</p>	<p>Viagens - Complemento Início</p> <p>Veículo ▼</p> <p>Data Horário</p> <p>Relatório de Viagem</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Checado Providências</p> <p>Avisar</p> <p>DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)</p>
---	---

Nestas duas telas você organiza as informações de viagens programadas para cada veículo de sua frota.

Escala Início

Veículo ▼

Data Horário

Motorista |

Ida

.....

Volta

.....

Abastecido Checado

DIR (<<) (>>) (Transf.) (Novo) (Apagar)

Aqui você organiza a escala de seus motoristas ou de clientes que alugaram seus veículos.

